


Monteringsanvisning

Easybanner wall


1. Åpne klemprofilen forsiktig i enden uten verktøy.




2. Sett media inn i midten av profilen og hold fingrene på media mens du presser hardt ned.




3. Trykk inn knappene på hver side av kassetten. Ta ut rullen som ligger i midten., før du forsiktig åpner klemprofilen med fingrene.




- 4a. Med rullen har du 2 alternative måter å feste budskapet på. Om du ønsker å klemme på plass media, setter du det inn i profilen og klemmer hardt på midten. Deretter klemmer du hardt på hver side slik at du er sikker på at den sitter godt fast.




- 4b. Alternativ 2, ønsker du å montere på limlisten gjør du følgende. Bruk panelstripen med teip og sikt media slik at det er likt på hver side. Start med å ta av noen cm med plasten og riv den forsiktig av mens du presser media ned.. trykk skrapen over, sett på en ekstra teip om nødvendig.




5. Plasser rullen med media tilbake i kassetten. Pass på at media ikke klemmes når du setter på lokket. Press på hver side slik at lokket klikker seg på plass.




6. Dytt media litt ut av kassetten slik at du aktiverer fjær mekanismen. Hold på media og ta ut sikkerhetsnøkkelen, la media gli forsiktig inn i kassetten.



7. Ta ut kassetten og stengene fra baggen. Sett sammen stengene.



8. Sett stangen i hullet på kassetten. Hold stangen og dra forsiktig opp budskapet. Plasser aluminiumslisten forsiktig midt på toppen av stangen.



9. Har du flere som skal monteres sammen. Plasser dem ved siden av hverandre slik at de står skråtilt. I toppen fester du først den ene siden med skruen, der etter skyver du inn listen og skrur til den andre siden. Se illustrerte bilder.

